

COME CONSULTARE IL BOOK IMPIANTI

Gentile cliente

FTE maximal ha voluto realizzare il presente **Book Impianti** per fornirLe un ulteriore servizio ed un supporto tecnico pratico ed immediato. In quest'ottica, l'Azienda ha cercato di rendere la lettura del **Book Impianti** e la ricerca delle specifiche tecniche il più possibile rapida e chiara, strutturando per tipologie di impianti:

Capitolo 1 . **Impianti TV monocavo**

Capitolo 2 . **Impianti TV - SAT monocavo**

Capitolo 3 . **Impianti TV e SAT con multiswitch radiale**

Capitolo 4 . **Impianti TV e SAT con multiswitch cascata**

Capitolo 5 . **Impianti TV e SAT per alberghi**

Capitolo 6 . **Impianti TV e SAT ville unifamiliari**

Le sarà possibile individuare, "a colpo d'occhio", le informazioni di Suo interesse, ad esempio:

- tipologia d'impianto
- tipologia dell'edificio (numero piani)
- appartamenti per piano
- prese per appartamento
- numero del preventivo e pagina.

In seguito sono presenti alcuni **schemi degli elementi**, con queste schede si indica il dimensionamento degli alloggiamenti apparati e il dimensionamento delle tubazioni per la distribuzione dei segnali TV e SAT all'interno dell'edificio.

A garanzia dell'esattezza dei dati riportati, segnaliamo che tutti i parametri sono stati calcolati e progettati con il software CICAT di FTE maximal, sulla base di misure standard:

distanza da piano a piano 3 mt,

distanza vano scala-appartamento 10 mt,

distanza scatola ingresso appartamento-punto presa 10 mt.

Qualora fosse interessato a schemi per impianti diversi da quelli proposti in questo volume, non esiti a contattare il servizio tecnico FTE maximal all'indirizzo e-mail: servizioprogetti@fte.it.

FTE maximal Vi augura buon lavoro.

FTE maximal Italia S.r.l.

L'Azienda si riserva di apportare aggiornamenti ai dati tecnici senza alcun preavviso verbale o scritto.